
Oświadczeniespecjalne:Wersjainstrukcji obsługi zostanie zaktualizowana po wprowadzeniu ulepszeń technicznych w produkcie.
Oświadczenie specjalne: Wersja instrukcji obsługi zostanie zaktualizowana po wprowadzeniu ulepszeń technicznych w produkcie.

KIESZONKOWA KAMERA TERMICZNA

Kieszonkowa kamera termowizyjna

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szybki przewodnik



Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, a po przeczytaniu prosimy o jej zachowanie na przyszłość. Zdjęcia mają charakter poglądowy, a produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania.

SPIS TREŚCI

Angielski

Środki ostrożności 1

Rozdział 1 Lista elementów 4

Rozdział 2 Wygląd 5

Rozdział 3 Podstawowe operacje 6

Rozdział 4 Inne 11

Rozdział 5 Analiza typowych problemów 12

Chiński uproszczony

Uwagi 13

Rozdział 1 · Lista przedmiotów 15

Rozdział drugi · Wygląd produktu 16

Rozdział trzeci · Podstawowa obsługa 17

Rozdział czwarty · Inne 22

Rozdział piąty · Analiza typowych problemów 23

WAŻNE

Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny i dotyczy wielu kamer termowizyjnych z jednej linii produktów, dlatego niektóre funkcje i opisy zawarte w instrukcji mogą nie odnosić się do konkretnej kamery termowizyjnej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy zawsze ściśle przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Utrzymuj urządzenie w jak najbardziej stabilnej pozycji, aby zapobiec gwałtownym drganiom.
- Nie należy używać urządzenia w temperaturach roboczych wykraczających poza dopuszczalny zakres ani umieszczać go w otoczeniu, w którym temperatura przechowywania wykracza poza dopuszczalny zakres.
- Nie należy kierować urządzenia w stronę silnych źródeł ciepła, takich jak słońce, lasery i zgrzewarki punktowe.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie środowiska zapylonego lub wilgotnego. Zapobiegaj rozpryskiwaniu wody na urządzenie podczas użytkowania w środowisku, w którym występuje woda.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy umieścić je wraz ze wszystkimi akcesoriami w specjalnym opakowaniu.
- Nie należy zasłaniać żadnych otworów w urządzeniu.
- Nie uderzaj, nie rzucaj ani nie wstrząsaj urządzeniem ani jego akcesoriami, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie należy demontować urządzenia, aby zapobiec jego ewentualnemu uszkodzeniu i utracie gwarancji.
- Nie używaj urządzenia w środowisku, w którym temperatura przekracza zakres temperatur roboczych, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
- Nie należy nanosić na urządzenie ani kable płynów rozpuszczalnych ani podobnych, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.


- Urządzenie jest zasilane baterią litowo-jonową, dlatego użytkownicy muszą ściśle przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby korzystać z niego bezpiecznie:
  - a) Nigdy nie próbuj otwierać ani demontować baterii.
  - b) Nie należy umieszczać akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze ani w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze.
  - c) Nie należy powodować zwarcia akumulatora.
  - d) Nie należy umieszczać baterii w wilgotnym otoczeniu ani w wodzie.
  - e) W przypadku dostania się wyciekającego z akumulatora płynu do oczu, należy natychmiast przepłukać je czystą wodą i zasięgnąć odpowiedniej pomocy medycznej.
  - f) Akumulator należy ładować zgodnie z instrukcją obsługi, przestrzegając podanych kroków i środków ostrożności. Nieprawidłowe ładowanie może spowodować nagrzanie lub uszkodzenie akumulatora, a nawet obrażenia ciała.
- Urządzenie należy wycierać zgodnie z poniższym opisem:
  - a) Powierzchnie nieoptyczne: W razie potrzeby wytrzyj powierzchnie nieoptyczne kamery termowizyjnej czystą i miękką ściereczką.
  - b) Powierzchnie optyczne: Podczas korzystania z kamery termowizyjnej należy unikać zabrudzenia powierzchni optycznej obiektywu, a zwłaszcza dotykania obiektywu rękami, ponieważ pot z dłoni może pozostawić na nim ślady i spowodować korozję powłoki optycznej na powierzchni obiektywu. W przypadku zabrudzenia powierzchni optycznej obiektywu należy ją przetrzeć specjalnym papierem do czyszczenia obiektywów.

Środki ostrożności dotyczące użytkowania baterii:


- Akumulator można wielokrotnie ładować. Jest to jednak element wrażliwy. Jeśli czas pracy urządzenia w trybie czuwania znacznie się skrócił, należy wymienić akumulator na oryginalny, dostarczony przez producenta.
- Jeśli urządzenie działa przez długi czas, zwłaszcza w wysokich temperaturach, jego powierzchnia normalnie się nagrzewa. Gdy jest gorące, należy przerwać ładowanie i przenieść je w cień. Należy unikać długotrwałego dotykania gorących powierzchni.
- Podczas ładowania urządzenia zaleca się stosowanie oryginalnych akumulatorów i kabli ładujących dostarczonych przez producenta.
- Czas ładowania akumulatora zależy od temperatury i sposobu użytkowania.

- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, system wyświetli komunikat o niskim poziomie naładowania.
- Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, system wyłączy się automatycznie.
- Jeśli urządzenie nie reaguje po naciśnięciu przycisku zasilania, oznacza to, że bateria jest rozładowana i urządzenie można uruchomić dopiero po naładowaniu go oryginalną ładowarką przez ponad 10 minut.


ROZDZIAŁ 1 WYKAZ ELEMENTÓW




Kamera termowizyjna




Kabel USB



Zasilacz



Wtyczka



Instrukcja obsługi



Pasek na nadgarstek




Elastyczne opakowanie



Karta do pobrania


ROZDZIAŁ 2 WYGLĄD



ROZDZIAŁ 3 PODSTAWOWE OPERACJE

3.1 Zdjęcia i album

3.1.1 Zdjęcie



Naciśnij przycisk „Migawka" w interfejsie podglądu na żywo; pojawi się komunikat „Zdjęcie zapisane", a w prawym górnym rogu wyświetli się miniatura trwająca 2 sekundy.


3.1.2 Widok zdjęcia

1. Kliknij miniaturkę w prawym górnym rogu, aby szybko wyświetlić zdjęcie.
2. Kliknij „ ••• " , aby otworzyć ukryty pasek stanu, a następnie kliknij „ ", aby przejść do albumu, aby wyświetlić zdjęcia w lokalnym albumie.

3.1.3 Obsługa zdjęć

1. Wybieranie zdjęć: Wejdź do albumu i kliknij „Wybierz", aby otworzyć menu wyboru, a następnie kliknij , aby zaznaczyć wszystkie / odznaczyć wszystkie zdjęcia. Kliknij , aby przesłać wybrane zdjęcia do usługi w chmurze, a następnie kliknij ,aby usunąć zdjęcia.
2. Powiększanie zdjęć: Wejdź do albumu i powiększ zdjęcie, klikając dwukrotnie datę zdjęcia lub używając dwóch palców.
3. Szczegóły zdjęcia: Wejdź do albumu i kliknij zdjęcie, aby wyświetlić szczegóły, a następnie kliknij „ " w prawym górnym rogu, aby wyświetlić czas wykonania, datę i emisyjność zdjęcia; kliknij „VL", aby wyświetlić widoczne zdjęcia; kliknij „ ", aby kalibracji inteligentnej i kalibracji ręcznej; kliknij „ ", aby usunąć zdjęcie.


3.2 Przełącznik trybuPrzełącznik trybu



Kliknij , aby otworzyć ukryty pasek stanu, a następnie kliknij, aby otworzyć opcje trybu: wybierz „IR”, aby przełączyć tryb fotografowania na podczerwień; wybierz „VL”, aby przełączyć tryb fotografowania na światło widzialne; wybierz „PIP”, aby przełączyć tryb fotografowania na PIP;


wybierz „MIF”, tryb fotografowania przełączy się na fuzję obrazów wielospektralnych.

3.3 Analiza obiektów




Kliknij „ ”, aby otworzyć ukryty pasek stanu, a następnie kliknij „ ”, aby dodać punktowy obiekt analizy, oraz „ ” , aby dodać prostokątny obiekt analizy. Naciśnij i przytrzymaj prostokątny obiekt analizy, aby ustawić maksymalną temperaturę, minimalną temperaturę, średnią temperaturę, obszar i środek obiektu oraz aby usunąć obiekt.

3.4 Pseudokolor




Kliknij ••• ,aby wyświetlić ukryty pasek stanu, a następnie kliknij ,aby otworzyć menu pseudokolorów i przełączać się między różnymi pseudokolorami.

3.5 Jasny



Kliknij ••• , aby otworzyć ukryty pasek stanu, a następnie kliknij , aby wybrać latarkę lub reflektor osobno lub jednocześnie.

3.6 Ustawienia



Kliknij , aby otworzyć ukryty pasek stanu, a następnie kliknij , aby przejść do menu ustawień
.

3.7 Przyciski dostępności F1/F2

1. Wejdź do menu ustawień i wybierz F1/F2, aby ustawić często używane funkcje.
2. Jeśli przyciski F1/F2 są ustawione na pomiar odległości laserowej, włącz opcję „Pomiar odległości laserowej" w menu ustawień, wróć do interfejsu podglądu na żywo i naciśnij przyciski F1/F2 – urządzenie wyemituje czerwoną plamkę lasera, a na środku ekranu wyświetli zmierzoną odległość.
3. Jeśli F1/F2 jest ustawione jako inteligentna kalibracja, włącz opcję „Zapisz i skalibruj inteligentnie (O)" w menu ustawień, a następnie wróć do interfejsu podglądu w czasie rzeczywistym

   i naciśnij przycisk migawki, aby zatrzymać zdjęcie, a następnie kliknij
   , aby przeprowadzić kalibrację inteligentną, lub kliknij ", aby przeprowadzić kalibrację ręczną.

3.8 Usługa w chmurze

Jeśli znajdujesz się w trudnych warunkach i nie jesteś w stanie na czas wykryć i zgłosić usterek lub potrzebujesz pomocy bardziej doświadczonego inżyniera w analizie problemu, możesz w dowolnym momencie przesłać zdjęcia na serwer w chmurze, a inni inżynierowie będą mogli je pobrać w celu przeanalizowania problemu. Kroki:

1. Wejdź do menu ustawień.
2. Wybierz „Usługa w chmurze" i połącz się z siecią Wi-Fi; przy pierwszym użyciu konieczne jest zarejestrowanie konta (numer telefonu komórkowego lub adres e-mail).
3. Zaloguj się do serwera w chmurze po rejestracji, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
4. Wejdź do albumu i wybierz „Album w chmurze", aby zsynchronizować lokalne zdjęcia.
5. Możesz otworzyć oprogramowanie do analizy obrazów w podczerwieni i zalogować się na swoje konto w chmurze na komputerze, aby pobrać zdjęcia do analizy i uzyskania informacji zwrotnej.

ROZDZIAŁ 4 INNE

Emisyjność typowych obiektów

Materiał	Emisyjność
Drewno	0,85
Woda	0,96
Cegła	0,75
Stal nierdzewna	0,14
Taśma klejąca	0,96
Blacha aluminiowa	0,09
Blacha miedziana	0,06
Ciemne aluminium	0,95
Ludzka skóra	0,98
Asfalt	0,96
Materiał PVC	0,93

Materiał	Emisyjność
Czarny papier	0,86
Poliwęglan	0,8
Beton	0,97
Tlenek miedzi	0,78
Żeliwo	0,81
Rdza	0,8
Gips	0,75
Farba	0,9
Guma	0,95
Gleba	0,93

ROZDZIAŁ 5 ANALIZA TYPOWYCH PROBLEMÓW

Objaw	Przyczyna	Środek zaradczy
Błąd uruchamiania	Niski poziom naładowania baterii	Ponownie użyj baterii po naładowaniu
	Wtyczka zewnętrznego źródła zasilania nie jest prawidłowo podłączona	Wyciągnij wtyczkę i włóż ją ponownie w odpowiednim miejscu
	Wygasła żywotność baterii	Wymień na nową baterię
Obraz w podczerwieni nie jest wyraźny	Obiektyw jest zaparowany lub zabrudzony	Wyczyść soczewkę za pomocą specjalistycznego sprzętu
Obraz w świetle widzialnym nie jest wyraźny	Otoczenie jest zbyt ciemne	Zapewnij oświetlenie
	Przed światłem widzialnym znajduje się para wodna lub światło widzialne jest zanieczyszczone	Wyczyść przednią część światła widzialnego za pomocą specjalistycznego sprzętu
Pomiar temperatury jest niedokładny	Nieprawidłowo ustawiono parametry pomiaru temperatury.	Zmień ustawienia parametrów lub przywróć parametry domyślne.
	Pomiar temperatury rozpoczyna się natychmiast po uruchomieniu	Aby zapewnić dokładność pomiaru temperatury, zalecamy rozpoczęcie pomiaru temperatury 5–10 minut po uruchomieniu
	Długo nie przeprowadzano kalibracji	Aby zapewnić dokładność pomiaru temperatury, zalecamy raz w roku o d esłać kamerę termowizyjną do kalibracji.

Ważna informacja

Niniejsza instrukcja jest instrukcją ogólną obejmującą wiele modeli kamer termowizyjnych i jednych linii produktów, co oznacza, że niektóre funkcje opisywane mogą nie dotyczyć konkretnego modelu kamery termowizyjnej.

Uwagi

W każdym przypadku należy ściśle przestrzegać poniższych wskazówek:

- Podczas użytkowania urządzenia należy zachować stabilność i unikać gwałtownych ruchów.
- Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w środowisku, w którym temperatura przekracza dopuszczalny zakres temperatur roboczych lub przechowywania.
- Nie należy kierować urządzenia bezpośrednio na źródła promieniowania cieplnego o bardzo dużej intensywności, takie jak słońce, lasery, zgrzewarki punktowe itp.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie kurzu lub wilgoci. Podczas użytkowania w środowisku, w którym występuje woda, należy unikać rozpryskiwania wody na urządzenie.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy umieścić je wraz ze wszystkimi akcesoriami w specjalnym opakowaniu.
- Nie należy zatykać otworów w urządzeniu.
- Nie uderzaj, nie rzucaj ani nie wstrząsaj urządzeniem i akcesoriami, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie należy samodzielnie demontować urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i utratę praw wynikających z gwarancji.
- Nie należy używać urządzenia w temperaturze przekraczającej temperaturę roboczą urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie należy używać płynów rozpuszczających ani podobnych płynów w odniesieniu do urządzenia lub kabli, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie wykorzystuje akumulator litowo-jonowy. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania akumulatora, należy ściśle przestrzegać następujących zasad: a) Nigdy nie próbuj otwierać ani rozbierać akumulatora.
  b) Nie należy umieszczać akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze ani w pobliżu gorących przedmiotów. c) Nie należy powodować zwarcia biegunów dodatniego i ujemnego akumulatora.
  d) Nie należy umieszczać akumulatora w wilgotnym środowisku ani w wodzie.
  e) W przypadku wycieku płynu z baterii do oczu należy natychmiast przepłukać oczy czystą wodą i zgłosić się do lekarza.
  f) Należy ładować akumulator zgodnie z instrukcją zawartą w niniejszej instrukcji obsługi oraz przestrzegać procedury ładowania i środków ostrożności. Nieprawidłowe ładowanie może spowodować nagrzewanie się akumulatora, jego uszkodzenie, a nawet obrażenia ciała.

- Podczas czyszczenia urządzenia należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

  a) Powierzchnie nieoptyczne: w razie potrzeby można przetrzeć powierzchnie nieoptyczne kamery termowizyjnej czystą, miękką ściereczką.


  b) Powierzchnie optyczne: podczas korzystania z kamery termowizyjnej należy unikać zabrudzenia powierzchni optycznych obiektywu, a w szczególności dotykania obiektywu dłońmi

  obiektywu, ponieważ pot z dłoni pozostawia ślady na szkle obiektywu i może spowodować korozję powłoki optycznej na powierzchni szkła. W przypadku zabrudzenia powierzchni obiektywu należy ostrożnie przetrzeć je specjalnym papierem do obiektywów.


Wskazówki dotyczące użytkowania baterii:

- Akumulator można wielokrotnie ładować, ale jest to element zużywający się. Jeśli zauważysz znaczne skrócenie czasu pracy urządzenia w trybie czuwania, wymień akumulator na oryginalny dostarczony przez naszą firmę.
- Podczas długotrwałej pracy urządzenia, zwłaszcza w wysokich temperaturach, może dojść do nagrzania się jego powierzchni; jest to zjawisko normalne. Jeśli urządzenie wydaje się gorące, należy przerwać ładowanie i przenieść je w chłodne miejsce. Należy unikać długotrwałego kontaktu z rozgrzaną powierzchnią urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenia zalecamy używanie wyłącznie oryginalnych akumulatorów i kabli dostarczonych przez naszą firmę.
- Czas ładowania akumulatora zależy od temperatury otoczenia i stanu akumulatora.
- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, system wyświetli komunikat o niskim poziomie naładowania.
- Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, system automatycznie wyłączy się.
- Jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania urządzenie nie reaguje, oznacza to, że bateria jest całkowicie rozładowana. Aby uruchomić urządzenie, należy naładować baterię do poziomu co najmniej 10% za pomocą oryginalnej ładowarki.


Rozdział pierwszy · Lista elementów



Kamera termowizyjna




Kabel USB



Zasilacz



Wtyczka



Instrukcja obsługi



Etui




Paseknanadgarstek



Kartapobierania materiałów


Rozdział 2 · Wygląd produktu



Rozdział 3 · Podstawowe operacje

3.1 Robienie zdjęć i galeria

3.1.1 Robienie zdjęć



W trybie podglądu naciśnij przycisk robienia zdjęć. Pojawi się komunikat o zapisaniu zdjęcia, a w prawym górnym rogu wyświetli się miniatura zdjęcia przez 2 sekundy.


3.1.2 Przeglądanie zdjęć

1. Po zrobieniu zdjęcia kliknij miniaturę zdjęcia w prawym górnym rogu, aby szybko je obejrzeć.
2. Kliknij przycisk „•••" aby wyświetlić ukryty pasek stanu, a następnie kliknij „ " aby przejść do galerii. W lokalnym albumie można przeglądać zrobione zdjęcia.

3.1.3 Operacje na zdjęciach


1. Wybór zdjęć: wejdź do albumu, kliknij przycisk „ ", aby otworzyć menu wyboru, a następnie kliknij przycisk „ ", aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia lub odznaczyć je. Po zaznaczeniu zdjęć kliknij przycisk „ ", aby przesłać je do usługi w chmurze, lub kliknij „ ", aby je usunąć.
2. Powiększanie i pomniejszanie zdjęć: Wejdź do albumu, kliknij dwukrotnie datę zdjęcia lub powiększaj i pomniejszaj zdjęcie dwoma palcami, aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie.
3. Strona szczegółów zdjęcia: Wejdź do albumu, kliknij zdjęcie, aby przejść do strony szczegółów, a następnie kliknij przycisk „ " w prawym górnym rogu, aby wyświetlić informacje o godzinie, dacie wykonania zdjęcia i jego jasności, kliknij przycisk „ " aby wyświetlić zdjęcie w świetle widzialnym; kliknij przycisk „ ", aby przeprowadzić inteligentną lub ręczną kalibrację zdjęcia; kliknij przycisk „ ", aby usunąć zdjęcie.

3.2 Przełączanie trybu




Kliknij przycisk ••• aby otworzyć ukryty pasek stanu a następnie kliknij „IR", aby otworzyć opcje trybu: wybierz „IR", aby przełączyć tryb obrazu na podczerwień.
Wybierz „VL", aby przełączyć tryb obrazu na światło widzialne.
Wybierz „PIP", aby przełączyć tryb obrazu na obraz w obrazie.
Wybierz „MIF", aby przełączyć tryb obrazu na tryb fuzji.

3.3 Obiekt analizy




Kliknij przycisk ••• aby otworzyć ukryty pasek a następnie kliknij . Klikając „ ", możesz dodać punktowy obiekt analizy a klikając „ " przytrzymaj prostokątny obszar analizy, aby ustawić najwyższą/najniższą/średnią temperaturę powierzchni, współczynnik emisyjności obiektu

3.4 Pseudo-kolory




Kliknij przycisk ••• aby otworzyć ukryty pasek stanu a następnie kliknij aby otworzyć pasek menu pseudokolorów i przełączać się między różnymi pseudokolorami.

3.5 Oświetlenie



Kliknij przycisk ••• aby otworzyć ukryty pasek stanu a następnie kliknij aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową lub a także włączyć jednocześnie lampę błyskową i oświetlenie.

3.6 Ustawienia



Naciśnij przycisk „ ”, aby otworzyć ukryty pasek stanu, a następnie naciśnij „ ”, aby przejść do menu ustawień, w którym można skonfigurować niektóre parametry urządzenia.

3.7 Klawisze pomocnicze F1/F2

1. Wejdź do menu ustawień i wybierz funkcję, które chcesz przypisać do przycisków F1/F2.
2. Jeśli przyciski F1/F2 zostaną ustawione na pomiar odległości laserowej, a jednocześnie włączona zostanie opcja „Pomiar odległości laserowej" w menu ustawień, po powrocie do ekranu podglądu na żywo naciśnięcie przycisków F1/F2 spowoduje wyświetlenie czerwonej plamki lasera oraz wyświetlenie zmierzonej odległości na środku ekranu.
3. Jeśli ustawisz F1/F2 jednocześnie włączysz przełącznik „Zapisz i (OSD)" w menu ustawień, a następnie wrócisz do interfejsu podglądu na żywo i naciśniesz przycisk robienia zdjęć, zostanie zatrzymany. W tym momencie wybierz opcję „ ” w celu przeprowadzenia inteligentnej kalibracji, a następnie wybierz , aby przeprowadzić kalibrację ręczną.

3.8 Usługi w chmurze

Gdy znajdujesz się w trudnych warunkach i nie możesz na czas skutecznie wykryć i zgłosić usterki lub potrzebujesz pomocy bardziej profesjonalnego inżyniera w analizie problemu, możesz w dowolnym miejscu i czasie przesłać wykonane zdjęcia na serwer w chmurze, a inni inżynierowie po zalogowaniu się na konto pobiorą zdjęcia w celu analizy i udzielenia informacji zwrotnej.

Kroki:

1. Wejdź do menu ustawień.
2. Wybierz **Usługi w chmurze**, połącz się z siecią Wi-Fi. Przy pierwszym logowaniu konieczna jest rejestracja konta. Urządzenie obsługuje rejestrację za pomocą numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail.
3. Po zakończeniu rejestracji zgodnie z instrukcjami na stronie zaloguj się do serwera w chmurze.
4. Przejdź do menu galerii, wybierz „Album w chmurze", aby zsynchronizować dokument zdjęcia.
5. W tym momencie użytkownik może przejść na komputer, uruchomić oprogramowanie do analizy danych, zajrzeć w dziennik podczerwieni, zalogować się na konto w chmurze, a następnie pobrać zdjęcia w celu analizy i przekazania informacji zwrotnej.

Emisja typowych obiektów

Materiał	Współczynnik emisyjności
Drewno	0,85
Woda	0,96
Cegła	0,75
stal nierdzewna	0,14
Taśma	0,96
Blacha aluminiowa	0,09
Blacha miedziana	0,06
Czarny aluminium	0,95
Skóra ludzka	0,98
Asfalt	0,96
Tworzywo PVC	0,93

Materiał	Współczynnik emisyjności
Czarny papier	0,86
Poliwęglan	0,8
Beton	0,97
Tlenek miedzi	0,78
Żeliwo	0,81
rdza	0,8
Gips	0,75
Farba	0,9
Guma	0,95
Gleba	0,93

Rozdział piąty · Analiza typowych problemów

Objawy	Przyczyna	Środki zaradcze
Nie można włączyć urządzenia	Niewystarczający poziom naładowania baterii	Naładuj baterię przed użyciem
	Wtyczka zasilacza nie została prawidłowo podłączona	Wyciągnij wtyczkę zasilacza, włóż ją ponownie i wciśnij do końca
	Wyczerpała się żywotność baterii	Wymień baterię na nową
Obraz w podczerwieni jest niewyraźny	Obiektyw jest zaparowany lub zabrudzony	Wyczyść obiektyw przy użyciu profesjonalnego sprzętu
Niewyraźny obraz w świetle widzialnym	Jest zbyt ciemno	Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie
	Na przedniej części optyki widzialnej znajduje się para wodna lub zanieczyszczenia	Należy wyczyścić przednią część soczewki za pomocą profesjonalnego sprzętu
Nieprawidłowy pomiar temperatury	Nieprawidłowe ustawienia parametrów związanych z pomiarem temperatury	Zmienić ustawienia parametrów lub przywrócić wartości domyślne
	Pomiar temperatury zaraz po włączeniu urządzenia	Aby zapewnić dokładność pomiaru temperatury, zalecamy odczekanie 5–10 minut powłączeniu kamery termowizyjnej przed rozpoczęciem pomiaru
	Brak kalibracji przez dłuższy czas	Aby uzyskać dokładne wyniki pomiaru temperatury, zalecamy coroczną kalibrację kamery termowizyjnej