



Seek Nano Quick Start Guide


English	2
Deutsch	7
Français	12
Italiano	17
Español	22
Portugués	27
Polski	32
Čeština	37
Slovenský	42
Magyar	47
Romanesc	52
Nederlands	57
Danish	
Swedish	
Finnish	
Norwegian	
Russian	

Seek Nano Quick Start Guide

Welcome to the official Seek Thermal Nano App! Let's take a few minutes to quickly walk through the basics of the App and learn how to use your thermal camera.

Launching the App

Install the Seek Nano App from the Apple or Google Play Store onto your smart device.




Apple App Store



Google Play Store


Once installed open the App or simply plug in your Seek Nano.



Note: The Seek Nano camera will NOT work with the old 'Seek Thermal' App. Also, without a Seek Nano camera the Nano App will only show 'Plug In Camera' animation screen

App Features

App Features will appear on the main page of the app screen once a Seek Nano is attached.




Settings

Camera Preferences and Customer Resources



PiP

Picture and Picture of the daylight camera on the smart device



Gallery

Opens the Seek Nano Media Gallery



Media Capture

Take photos, start and stop video recordings




Camera Tools

Change Color Palettes, add a center Spot, and display High - Low spots

Camera Tools

Change Color Palettes, add a center Spot, and display High - Low spots



Color Palettes

Choose between seven color palettes to colorize the thermal image



Spot

Displays the temperature in the center of the image





High - Low

Displays the minimum and maximum temperatures in the scene

Media Gallery

View captured photos and play video recordings. Click on an image or video to bring it up in the gallery for playback or to share an image or video.




Share

Send or share an image or video stored within the Media Gallery

Settings

Select user and camera preferences, temperature units, display state of the color bar, and displaying the Seek Thermal watermark. Use the About section to learn more about the Seek Nano camera, Seek Nano App, and Seek Thermal.

Note: The Preferences section of the Settings page will not show up unless a Seek Nano 200 or Seek Nano 300 is connected while the Seek Nano App is open.



The image shows a smartphone screen displaying the 'Settings' page of the Seek Thermal app. The page is divided into two sections: 'PREFERENCES' and 'RESOURCES'. Under 'PREFERENCES', there are three items: 'Temperature Units' with a toggle for °F and °C, 'Seek Thermal Watermark' with a blue toggle switch, and 'Color Bar' with a blue toggle switch. Under 'RESOURCES', there are four items: 'About', 'Quick Start Guide', 'Thermal.com', and 'Customer Support'. To the right of the phone screen is a vertical column of seven icons, each enclosed in a white rounded square with a subtle shadow. These icons correspond to the settings listed on the phone screen: a red thermometer, a teal water drop, a yellow-to-red gradient bar, a green information 'i' icon, a blue book icon, a red globe icon, and a red headset icon.

Temperature Units
Celsius or Fahrenheit

Seek Thermal Watermark
Turn On/Off Seek Thermal Logo

Color Bar
Turn On/Off Color Palette bar

About
App version, Camera Info, Licenses, Terms & Conditions

Quick Start Guide
Link to online Quick Start Guide

Thermal.com
Link to Seek Thermal's website

Customer Support
Link to the Customer Support page

Seek Thermal European distributor:

SUNEN Sp. z o.o., 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Poland


Infoline: +48587171236, email: info@sunen.com

Seek Nano – Kurzanleitung

Willkommen bei der offiziellen Seek Thermal Nano App! Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, um kurz die Grundlagen der App durchzugehen und zu lernen, wie Sie Ihre Wärmebildkamera verwenden.

Starten der App

Installieren Sie die Seek Nano-App aus dem Apple oder Google Play Store auf Ihrem Smart-Gerät.




Apple App Store



Google Play Store

Öffnen Sie nach der Installation die App oder schließen Sie Ihren Seek Nano einfach an.



Notiz:

Die Seek Nano-Kamera funktioniert NICHT mit der alten „Seek Thermal“-App. Außerdem zeigt die Nano-App ohne Seek Nano-Kamera nur den Animationsbildschirm „Kamera anschließen“ an.

App-Funktionen

Sobald ein Seek Nano angeschlossen ist, werden die App-Funktionen auf der Hauptseite des App-Bildschirms angezeigt.



Einstellungen

Kameraeinstellungen und Kundenressourcen



Pip

Bild und Bild der Tageslichtkamera auf dem Smartgerät



Galerie

Öffnet die Seek Nano-Mediengalerie



Medienerfassung

Fotos aufnehmen, Videoaufnahmen starten und stoppen





Kamera-Tools

Ändern Sie die Farbpaletten, fügen Sie einen zentralen Punkt hinzu und zeigen Sie High-Low-Punkte an.

Kamera-Tools

Ändern Sie die Farbpaletten, fügen Sie einen zentralen Punkt hinzu und zeigen Sie High-Low-Punkte an.



Farbpaletten

Wählen Sie zwischen sieben Farbpaletten, um das Wärmebild einzufärben



Stelle

Zeigt die Temperatur in der Mitte des Bildes an





Hoch - Niedrig

Zeigt die minimalen und maximalen Temperaturen in der Szene an

Mediengalerie

Sehen Sie sich aufgenommene Fotos an und spielen Sie Videoaufzeichnungen ab. Klicken Sie auf ein Bild oder Video, um es zur Wiedergabe in der Galerie anzuzeigen oder ein Bild oder Video zu teilen.




Aktie

Senden oder teilen Sie ein in der Mediengalerie gespeichertes Bild oder Video

Einstellungen


Wählen Sie Benutzer- und Kameraeinstellungen, Temperatureinheiten, Anzeigestatus der Farbleiste und Anzeige des Seek Thermal-Wasserzeichens. Im Abschnitt „Info“ erfahren Sie mehr über die Seek Nano-Kamera, die Seek Nano-App und Seek Thermal.

Notiz: Der Abschnitt „Einstellungen“ der Seite „Einstellungen“ wird nur angezeigt, wenn ein Seek Nano 200 oder Seek Nano 300 angeschlossen ist, während die Seek Nano-App geöffnet ist.



Temperatureinheiten

Celsius oder Fahrenheit



Suchen Sie nach thermischem Wasserzeichen

Seek Thermal-Logo ein-/ausschalten



Farbbalken

Farbpalettenleiste ein-/ausschalten



Um

App-Version, Kamera-Infos, Lizenzen, Allgemeine Geschäftsbedingungen



Kurzanleitung

Link zur Online-Kurzanleitung



Thermal.com

Link zur Website von Seek Thermal



Kundenservice

Link zur Kundensupport-Seite

Europäischer Distributor von Seek Thermal:

SUNEN Sp. z o.o. z oo, 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Polen


Infoline: +48587171236, E-Mail: info@sunen.com

Guide de démarrage rapide Seek Nano

Bienvenue sur l'application officielle Seek Thermal Nano ! Prenons quelques minutes pour parcourir rapidement les bases de l'application et apprendre à utiliser votre caméra thermique.

Lancement de l'application

Installez l'application Seek Nano depuis l'Apple Store ou Google Play Store sur votre appareil intelligent.




App Store d'Apple



Google Play Store


Une fois installée, ouvrez l'application ou branchez simplement votre Seek Nano.



Note: La caméra Seek Nano ne fonctionnera PAS avec l'ancienne application « Seek Thermal ». De plus, sans caméra Seek Nano, l'application Nano n'affichera que l'écran d'animation « Plug In Camera »

Fonctionnalités de l'application

Les fonctionnalités de l'application apparaîtront sur la page principale de l'écran de l'application une fois qu'un Seek Nano sera connecté.



Paramètres

Préférences de l'appareil photo et ressources client



Pépin

Image et image de la caméra de lumière du jour sur l'appareil intelligent



Galerie

Ouvre la galerie multimédia Seek Nano



Capture de médias

Prendre des photos, démarrer et arrêter les enregistrements vidéo





Outils de caméra

Modifiez les palettes de couleurs, ajoutez un spot central et affichez les spots hauts et bas

Outils de caméra

Modifiez les palettes de couleurs, ajoutez un spot central et affichez les spots hauts et bas



Palettes de couleurs

Choisissez entre sept palettes de couleurs pour colorer l'image thermique



Place

Affiche la température au centre de l'image





Haut - Bas

Affiche les températures minimales et maximales de la scène

Galerie des médias

Affichez les photos prises et lisez les enregistrements vidéo. Cliquez sur une image ou une vidéo pour l'afficher dans la galerie afin de la lire ou pour partager une image ou une vidéo.




Partager

Envoyer ou partager une image ou une vidéo stockée dans la galerie multimédia

Paramètres


Sélectionnez les préférences de l'utilisateur et de l'appareil photo, les unités de température, l'état d'affichage de la barre de couleurs et l'affichage du filigrane Seek Thermal. Utilisez la section À propos pour en savoir plus sur l'appareil photo Seek Nano, l'application Seek Nano et Seek Thermal.

Note: La section Préférences de la page Paramètres ne s'affichera pas à moins qu'un Seek Nano 200 ou Seek Nano 300 ne soit connecté alors que l'application Seek Nano est ouverte.



Unités de température

Celsius ou Fahrenheit



Rechercher un filigrane thermique

Activer/désactiver le logo Seek Thermal




Barre de couleurs

Activer/désactiver la barre de palette de couleurs



À propos

Version de l'application, informations sur l'appareil photo, licences, conditions générales




Guide de démarrage rapide

Lien vers le guide de démarrage rapide en ligne



Thermal.com

Lien vers le site Web de Seek Thermal



Assistance à la clientèle

Lien vers la page d'assistance client

Distributeur européen de Seek Thermal:

SUNEN Sp. z o.o. z oo, 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Pologne


Ligne d'information : +48587171236, email : info@sunen.com

Guida rapida di Seek Nano

Benvenuti all'app ufficiale Seek Thermal Nano! Prendiamoci qualche minuto per esaminare rapidamente le basi dell'app e imparare a usare la termocamera.

Avvio dell'app

Installa l'app Seek Nano dall'Apple Store o dal Google Play Store sul tuo dispositivo smart.




Negozi di applicazioni Apple



Negozi Google Play

Una volta installata, apri l'app o collega semplicemente il tuo Seek Nano.




Nota:

La telecamera Seek Nano NON funzionerà con la vecchia app 'Seek Thermal'. Inoltre, senza una telecamera Seek Nano, l'app Nano mostrerà solo la schermata di animazione 'Plug In Camera'

Caratteristiche dell'app

Una volta collegato un Seek Nano, le funzionalità dell'app verranno visualizzate nella pagina principale della schermata dell'app.



Impostazioni

Preferenze della fotocamera e risorse per i clienti



PiP

Immagine e Immagine della telecamera diurna sul dispositivo intelligente



Galleria

Apri la Galleria multimediale Seek Nano



Acquisizione multimediale

Scatta foto, avvia e interrompi le registrazioni video




Strumenti della fotocamera

Cambia tavolozze di colori, aggiungi un punto centrale e visualizza i punti alti - bassi

Strumenti della fotocamera

Cambia tavolozze di colori, aggiungi un punto centrale e visualizza i punti alti - bassi



Palette di colori

Scegli tra sette tavolozze di colori per colorare l'immagine termica



Macchiare

Visualizza la temperatura al centro dell'immagine





Alto - Basso

Visualizza le temperature minime e massime nella scena

Galleria multimediale

Visualizza le foto scattate e riproduci le registrazioni video. Fai clic su un'immagine o un video per visualizzarli nella galleria per la riproduzione o per condividere un'immagine o un video.




Condividere

Invia o condividi un'immagine o un video archiviato nella Galleria multimediale

Impostazioni


Seleziona le preferenze utente e della fotocamera, le unità di temperatura, lo stato di visualizzazione della barra dei colori e la visualizzazione della filigrana Seek Thermal. Utilizza la sezione Informazioni per saperne di più sulla fotocamera Seek Nano, l'app Seek Nano e Seek Thermal.

Nota: La sezione Preferenze della pagina Impostazioni non verrà visualizzata a meno che non sia connesso un Seek Nano 200 o Seek Nano 300 mentre l'app Seek Nano è aperta.



Unità di temperatura

Celsius o Fahrenheit



Cerca filigrana termica

Attiva/disattiva Cerca logo termico




Barra dei colori

Attiva/disattiva la barra della tavolozza dei colori



Di

Versione dell'app, informazioni sulla fotocamera, licenze, termini e condizioni



Guida rapida

Collegamento alla Guida rapida online



Termico.com

Link al sito web di Seek Thermal



Assistenza clienti

Link alla pagina di assistenza clienti

Distributore europeo di Seek Thermal:

SUNEN Sp. z oo, 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Polonia


Infoline: +48587171236, e-mail: info@sunen.com

Guía de inicio rápido de Seek Nano

¡Bienvenido a la aplicación oficial Seek Thermal Nano! Dediquemos unos minutos a repasar rápidamente los conceptos básicos de la aplicación y aprender a usar su cámara térmica.

Lanzando la aplicación

Instale la aplicación Seek Nano desde Apple o Google Play Store en su dispositivo inteligente.




Tienda de aplicaciones de Apple



Tienda Google Play


Una vez instalada, abra la aplicación o simplemente conecte su Seek Nano.



Nota: La cámara Seek Nano NO funcionará con la antigua aplicación "Seek Thermal". Además, sin una cámara Seek Nano, la aplicación Nano solo mostrará la pantalla de animación "Conectar cámara"

Características de la aplicación

Las características de la aplicación aparecerán en la página principal de la pantalla de la aplicación una vez que se conecte un Seek Nano.



Ajustes

Preferencias de cámara y recursos para clientes



Pepita

Imagen y fotografía de la cámara diurna en el dispositivo inteligente



Galería

Se abre la galería multimedia Seek Nano



Captura de medios

Tomar fotografías, iniciar y detener grabaciones de vídeo





Herramientas de cámara

Cambiar paletas de colores, agregar un punto central y mostrar puntos altos y bajos

Herramientas de cámara

Cambiar paletas de colores, agregar un punto central y mostrar puntos altos y bajos



Paletas de colores

Elija entre siete paletas de colores para colorear la imagen térmica



Lugar

Muestra la temperatura en el centro de la imagen.





Alto - Bajo

Muestra las temperaturas mínimas y máximas en la escena.

Galería de medios

Vea las fotos capturadas y reproduzca las grabaciones de video. Haga clic en una imagen o un video para que aparezca en la galería y reproducirlo o para compartir una imagen o un video.




Compartir

Enviar o compartir una imagen o un vídeo almacenado en la Galería multimedia

Ajustes


Seleccione las preferencias del usuario y de la cámara, las unidades de temperatura, el estado de visualización de la barra de color y la visualización de la marca de agua Seek Thermal. Utilice la sección Acerca de para obtener más información sobre la cámara Seek Nano, la aplicación Seek Nano y Seek Thermal.

Nota: La sección Preferencias de la página de Configuración no aparecerá a menos que un Seek Nano 200 o Seek Nano 300 esté conectado mientras la aplicación Seek Nano esté abierta.



Unidades de temperatura

Celsius o Fahrenheit



Buscar marca de agua termal

Activar o desactivar la función de búsqueda de logotipo térmico




Barra de colores

Activar o desactivar la barra de paleta de colores



Acerca de

Versión de la aplicación, información de la cámara, licencias, términos y condiciones




Guía de inicio rápido

Enlace a la Guía de inicio rápido en línea



Thermal.com

Enlace al sitio web de Seek Thermal



Atención al cliente

Enlace a la página de Atención al cliente

Distribuidor europeo de Seek Thermal:

SUNEN sp. z oo, 81-530 Gdynia, ul. Wroclawska 114, Polonia


Línea de información: +48587171236, correo electrónico: info@sunen.com

Procure o guia de início rápido do Nano

Bem-vindo à aplicação oficial Seek Thermal Nano! Vamos dedicar alguns minutos para percorrer rapidamente os fundamentos da aplicação e aprender a utilizar a sua câmara térmica.

Iniciando a aplicação

Instale a aplicação Seek Nano da Apple ou a Google Play Store no seu dispositivo inteligente.




Loja de aplicações da Apple



Google Play Store


Depois de instalado, abra a aplicação ou simplesmente ligue o seu Seek Nano.



Nota: A câmara Seek Nano NÃO funcionará com a antiga aplicação 'Seek Thermal'. Além disso, sem uma câmara Seek Nano, a Nano App mostrará apenas o ecrã de animação 'Plug In Camera'

Recursos do aplicativo

Os recursos da aplicação aparecerão na página principal do ecrã da aplicação assim que um Seek Nano for anexado.



Configurações

Preferências da câmara e recursos do cliente



PiP

Imagem e imagem da câmara diurna no dispositivo inteligente



Galeria

Abre a galeria Seek Nano Media



Captura de média

Tire fotografias, inicie e pare as gravações de vídeo





Ferramentas de câmara

Altere as paletas de cores, adicione um ponto central e apresente os pontos altos e baixos

Ferramentas de câmara

Altere as paletas de cores, adicione um ponto central e apresente os pontos altos e baixos



Paletas de cores

Escolha entre sete paletas de cores para colorir a imagem térmica



Mancha

Apresenta a temperatura no centro da imagem





Alto - Baixo

Apresenta as temperaturas mínima e máxima na cena

Galeria de mídia

Veja as fotografias captadas e reproduza gravações de vídeo. Clique numa imagem ou vídeo para a apresentar na galeria para reprodução ou para partilhar uma imagem ou vídeo.




Partilhar

Envie ou partilhe uma imagem ou vídeo armazenado na Galeria de média

Configurações


Selecione as preferências do utilizador e da câmara, as unidades de temperatura, o estado de visualização da barra de cores e a visualização da marca de água Seek Thermal. Utilize a secção Sobre para saber mais sobre a câmara Seek Nano, a aplicação Seek Nano e o Seek Thermal.

Nota: A secção Preferências da página Definições não será apresentada a menos que um Seek Nano 200 ou Seek Nano 300 esteja ligado enquanto a aplicação Seek Nano estiver aberta.



Unidades de temperatura

Celsius ou Fahrenheit



Procure marca de água térmica

Ativar/desativar logótipo térmico de pesquisa



Barra de cores

Ativar/desativar barra da paleta de cores



Sobre

Versão da aplicação, informações da câmara, licenças, termos e condições



Guia de início rápido

Link para o Guia de início rápido online



Thermal.com

Link para o site da Seek Thermal



Suporte ao Cliente

Link para a página de apoio ao cliente

Distribuidor europeu da Seek Thermal:

SUNEN Sp. z oo, 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Polónia


Linha de informação: +48587171236, e-mail: info@sunen.com

Przewodnik szybkiego startu Seek Nano

Witamy w oficjalnej aplikacji Seek Thermal Nano! Poświęćmy kilka minut na szybkie omówienie podstaw aplikacji i nauczmy się, jak korzystać z kamery termowizyjnej.

Uruchamianie aplikacji

Zainstaluj aplikację Seek Nano ze sklepu Apple lub Google Play na swoim urządzeniu.




Sklep z aplikacjami Apple



Sklep Google Play


Po zainstalowaniu otwórz aplikację lub po prostu podłącz Seek Nano.



Notatka: Kamera Seek Nano NIE będzie działać ze starą aplikacją „Seek Thermal”. Ponadto bez kamery Seek Nano aplikacja Nano wyświetli tylko ekran animacji „Plug In Camera”

Funkcje aplikacji

Funkcje aplikacji pojawią się na stronie głównej ekranu aplikacji po podłączeniu Seek Nano.



Ustawienia

Preferencje dotyczące aparatu i zasoby dla klientów



Obraz w obrazie

Zdjęcie i obraz kamery dziennej na urządzeniu.



Galeria

Otwiera galerię multimedialną Seek Nano



Przechwytywanie multimedialnych

Rób zdjęcia, rozpoczynaj i zatrzymuj nagrywanie wideo





Narzędzia do aparatu

Zmień paletę kolorów, dodaj punkt centralny i wyświetl punkty wysokie i niskie

Narzędzia do aparatu

Zmień paletę kolorów, dodaj punkt centralny i wyświetl punkty wysokie i niskie



Palety kolorów

Wybierz jedną z siedmiu palet kolorów, aby pokolorować obraz termiczny



Miejsce

Wyświetla temperaturę w środku obrazu





Wysoki - Niski

Wyświetla minimalną i maksymalną temperaturę w scenie

Galeria multimediiów

Przeglądaj zrobione zdjęcia i odtwarzaj nagrania wideo. Kliknij obraz lub wideo, aby wyświetlić je w galerii w celu odtworzenia lub udostępnienia obrazu lub wideo.




Udostępnianie

Wyślij lub udostępnij obraz lub wideo zapisane w Galerii multimediiów

Ustawienia


Wybierz preferencje użytkownika i kamery, jednostki temperatury, stan wyświetlania paska kolorów i wyświetlanie znaku wodnego Seek Thermal. Użyj sekcji About (O), aby dowiedzieć się więcej o kamerze Seek Nano, aplikacji Seek Nano i Seek Thermal.

Notatka: Sekcja Preferencje na stronie Ustawienia nie zostanie wyświetlona, jeśli nie podłączysz urządzenia Seek Nano 200 lub Seek Nano 300, a aplikacja Seek Nano będzie otwarta.



Jednostki temperatury

Celsjusza lub Fahrenheita



Znak wodny

Włącz/wyłącz logo Seek Thermal



Pasek kolorów

Włącz/wyłącz pasek palety kolorów



Informacje

Wersja aplikacji, informacje o aparacie, licencje, warunki i postanowienia




Szybki przewodnik

Link do internetowego przewodnika szybkiego startu



Thermal.com

Link do strony internetowej Seek Thermal



Obsługa klienta

Link do strony obsługi klienta

Europejski dystrybutor Seek Thermal:

SUNEN Sp. z oo, 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Polska


Infolinia: +48587171236, e-mail: info@sunen.com

Podívejte se na Rychlý průvodce Nano

Vítejte v oficiální aplikaci Seek Thermal Nano! Udělejte si pár minut, abychom si rychle prošli základy aplikace a naučili se používat termokameru.

Spuštění aplikace

Nainstalujte si do svého chytrého zařízení aplikaci Seek Nano z obchodu Apple nebo Google Play.




Apple App Store



Obchod Google Play


Po instalaci otevřete aplikaci nebo jednoduše zapojte Seek Nano.



Poznámka: Kamera Seek Nano NEBUDE fungovat se starou aplikací „Seek Thermal“. Také bez kamery Seek Nano aplikace Nano zobrazí pouze animační obrazovku „Plug In Camera“.

Funkce aplikace

Funkce aplikace se objeví na hlavní stránce obrazovky aplikace, jakmile je připojeno Seek Nano.



Nastavení

Předvolby fotoaparátu a zdroje zákazníků



PiP

Obrázek a obrázek kamery s denním světlem na chytrém zařízení



Galerie

Otevře galerii Seek Nano Media Gallery



Zachytávání médií

Fotografujte, spouštějte a zastavujte nahrávání videa





Nástroje fotoaparátu

Změňte palety barev, přidejte středový bod a zobrazte body High - Low

Nástroje fotoaparátu

Změňte palety barev, přidejte středový bod a zobrazte body High - Low



Barevné palety

Vyberte si ze sedmi barevných palet pro obarvení termosnímku



Místo

Zobrazuje teplotu ve středu obrazu





Vysoká - Nízká

Zobrazuje minimální a maximální teploty ve scéně

Galerie médií

Prohlížejte si pořízené fotografie a přehrávejte videozáznamy. Kliknutím na obrázek nebo video jej vyvoláte v galerii pro přehrání nebo pro sdílení obrázku či videa.




Podíl

Odešlete nebo sdílejte obrázek nebo video uložené v Galerii médií

Nastavení


Vyberte předvolby uživatele a kamery, jednotky teploty, stav zobrazení barevného pruhu a zobrazení vodoznaku Seek Thermal. V sekci O aplikaci se dozvíte více o kameře Seek Nano, aplikaci Seek Nano a Seek Thermal.

Poznámka: Sekce Předvolby na stránce Nastavení se nezobrazí, pokud není připojeno zařízení Seek Nano 200 nebo Seek Nano 300, když je otevřená aplikace Seek Nano.



Jednotky teploty

Celsia nebo Fahrenheitita



Hledejte termální vodoznak

Zapnout/vypnout Vyhledat termální logo



Barevný pruh

Zapnutí/vypnutí panelu Paleta barev



O

Verze aplikace, informace o fotoaparátu, licence, smluvní podmínky



Rychlý průvodce

Odkaz na online Rychlý průvodce



Thermal.com

Odkaz na webovou stránku Seek Thermal



Zákaznická podpora

Odkaz na stránku zákaznické podpory

Evropský distributor Seek Thermal:


SUNEN Sp. z oo, 81-530 Gdyně, ul. Wrocławska 114, Polsko

Infolinka: +48587171236, email: info@sunen.com

Vitajte v oficiálnej aplikácii Seek Thermal Nano! Venujme pár minút tomu, aby sme si rýchlo prešli základy aplikácie a naučili sa používať termokameru.

Spustenie aplikácie

Nainštalujte si aplikáciu Seek Nano z obchodu Apple alebo Google Play do svojho inteligentného zariadenia.




Apple App Store



Obchod Google Play


Po nainštalovaní otvorte aplikáciu alebo jednoducho zapojte Seek Nano.



Poznámka: Kamera Seek Nano NEBUDE fungovať so starou aplikáciou „Seek Thermal“. Bez kamery Seek Nano aplikácia Nano zobrazí iba obrazovku s animáciou „Plug In Camera“.

Funkcie aplikácie

Funkcie aplikácie sa zobrazia na hlavnej stránke obrazovky aplikácie po pripojení zariadenia Seek Nano.



Nastavenia

Predvoľby fotoaparátu a zdroje zákazníkov



PiP

Obrázok a obrázok kamery s denným svetlom na inteligentnom zariadení



Galéria

Otvorí galériu Seek Nano Media Gallery



Zachytávanie médií

Fotografujte, spúšťajte a zastavujte nahrávanie videa





Nástroje fotoaparátu

Zmeňte palety farieb, pridajte stredový bod a zobrazte vysoké - nízke body

Nástroje fotoaparátu

Zmeňte palety farieb, pridajte stredový bod a zobrazte vysoké - nízke body



Farebné palety

Vyberte si zo siedmich farebných palet na zafarbenie termosnímků



Spot

Zobrazuje teplotu v strede obrazu





Vysoká - Nízka

Zobrazuje minimálne a maximálne teploty v scéne

Galéria médií

Prezerajte si nasnímané fotografie a prehrávajte videozáznamy. Kliknutím na obrázok alebo video ho zobrazíte v galérii na prehrávanie alebo zdieľanie obrázka alebo videa.




zdieľať

Pošlite alebo zdieľajte obrázok alebo video uložené v Galérii médií

Nastavenia


Vyberte predvoľby používateľa a fotoaparátu, jednotky teploty, stav zobrazenia farebného pruhu a zobrazenie vodoznaku Seek Thermal. V sekcii Informácie sa dozviete viac o kamere Seek Nano, aplikácii Seek Nano a Seek Thermal.

Poznámka: Sekcia Predvoľby na stránke Nastavenia sa nezobrazí, pokiaľ nie je pripojené Seek Nano 200 alebo Seek Nano 300, keď je otvorená aplikácia Seek Nano.



Jednotky teploty

Celzia alebo Fahrenheita



Hľadajte termálny vodoznak

Zapnutie/vypnutie hľadania tepelného loga



Farebný pruh

Zapnutie/vypnutie lišty Paleta farieb



O

Verzia aplikácie, informácie o fotoaparáte, licencie, zmluvné podmienky



Sprievodca rýchlym spustením

Odkaz na online príručku rýchleho spustenia



Thermal.com

Odkaz na webovú stránku Seek Thermal



Zákaznícka podpora

Odkaz na stránku zákazníckej podpory

Európsky distribútor Seek Thermal:

SUNEN Sp. z oo, 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Poľsko


Infolinka: +48587171236, email: info@sunen.com

Tekintse meg a Nano gyors üzembe helyezési útmutatót

Üdvözljük a hivatalos Seek Thermal Nano alkalmazásban! Szánjunk rá néhány percet, hogy gyorsan végigjárjuk az alkalmazás alapjait, és megtanuljuk, hogyan kell használni a hőkamerát.

Az alkalmazás elindítása

Telepítse a Seek Nano alkalmazást az Apple vagy a Google Play Áruházból okoseszközére.




Apple App Store



Google Play Áruház


A telepítés után nyissa meg az alkalmazást, vagy egyszerűen csatlakoztassa Seek Nano-ját.



Jegyzet: A Seek Nano kamera NEM működik a régi Seek Thermal alkalmazással. Ezenkívül Seek Nano kamera nélkül a Nano App csak a „Plug In Camera” animációs képernyőt jeleníti meg.

Alkalmazás jellemzői

Az alkalmazásfunkciók az alkalmazás képernyőjének főoldalán jelennek meg, miután egy Seek Nano-t csatoltak.



Beállítások elemre

Kamerabeállítások és ügyfélforrások



Csipog

Kép és Kép a nappali kameráról az okoseszközön



Galéria

Megnyitja a Seek Nano Media Gallery-t



Media Capture

Készítsen fényképeket, indítsa el és állítsa le a videofelvételeket





Kamera eszközök

Változtassa meg a színpalettákat, adjon hozzá egy középső pontot, és jelenítse meg a magas - alacsony foltokat

Kamera eszközök

Változtassa meg a színpalettákat, adjon hozzá egy középső pontot, és jelenítse meg a magas - alacsony foltokat



Színpaletták

Válasszon hét színpaletta közül a hőkép színezéséhez



Folt

A hőmérsékletet a kép közepén jeleníti meg





Magas - Alacsony

Megjeleníti a minimális és maximális hőmérsékletet a jelenetben

Médiagaléria

Tekintse meg a rögzített fényképeket és játsszon le videofelvételeket. Kattintson egy képre vagy videóra, hogy megjelenítse azt a galériában lejátszáshoz, illetve kép vagy videó megosztásához.




Részesezés

A Médiagalériában tárolt kép vagy videó küldése vagy megosztása

Beállítások elemre


Válassza ki a felhasználó és a kamera beállításait, a hőmérséklet mértékegységeit, a színsáv megjelenítési állapotát és a Seek Thermal vízjel megjelenítését. Használja a Névjegy részt, ha többet szeretne megtudni a Seek Nano kameráról, a Seek Nano alkalmazásról és a Seek Thermalről.

Jegyzet:A Beállítások oldal Beállítások szakasza csak akkor jelenik meg, ha egy Seek Nano 200 vagy Seek Nano 300 csatlakozik, miközben a Seek Nano App nyitva van.



Hőmérséklet mértékegységei

Celsius vagy Fahrenheit



Keresse meg a termikus vízjelet

Kapcsolja be/ki a Seek Thermal logót




Színsáv

Színpaletta sáv be-/kikapcsolása



Körülbelül

Az alkalmazás verziója, a kamera adatai, a licenck, a szerződési feltételek




Gyors üzembe helyezési útmutató

Link az online Gyors üzembe helyezési útmutatóhoz



Thermal.com

Link a Seek Thermal weboldalára



Ügyfélszolgálat

Hivatkozás az ügyfélszolgálati oldalra

A Seek Thermal európai forgalmazója:

SUNEN Sp. z oo, 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Lengyelország


Infovonal: +48587171236, email:info@sunen.com

Căutați Ghidul de pornire rapidă Nano

Bine ați venit la aplicația oficială Seek Thermal Nano! Să ne luăm câteva minute pentru a parcurge rapid elementele de bază ale aplicației și pentru a învăța cum să folosiți camera termică.

Lansarea aplicației

Instalați aplicația Seek Nano din Apple sau Google Play Store pe dispozitivul dvs. inteligent.




Apple App Store



Magazin Google Play


Odată instalat, deschideți aplicația sau conectați pur și simplu Seek Nano.



Nota: Camera Seek Nano NU va funcționa cu vechea aplicație „Seek Thermal”. De asemenea, fără o cameră Seek Nano, aplicația Nano va afișa doar ecranul de animație „Plug In Camera”.

Caracteristicile aplicației

Funcțiile aplicației vor apărea pe pagina principală a ecranului aplicației odată ce este atașat Seek Nano.



Setări

Preferințele camerei și resursele clienților



PiP

Poza și imaginea camerei cu lumină naturală de pe dispozitivul inteligent



Galerie

Deschide Galeria Seek Nano Media



Captură media

Faceți fotografii, porniți și opriți înregistrările video





Instrumente pentru cameră

Schimbați paletele de culori, adăugați un punct central și afișați punctele High - Low

Instrumente pentru cameră

Schimbați paletetele de culori, adăugați un punct central și afișați punctele High - Low



Palete de culori

Alegeți dintre șapte palete de culori pentru a colora imaginea termică



Loc

Afișează temperatura în centrul imaginii





Ridicat - Scăzut

Afișează temperaturile minime și maxime din scenă

Galeria Media

Vizualizați fotografiile capturate și redați înregistrări video. Faceți clic pe o imagine sau un videoclip pentru a-l afișa în galerie pentru redare sau pentru a partaja o imagine sau un videoclip.




Distribuie

Trimiteți sau partajați o imagine sau un videoclip stocat în Galeria Media

Setări


Selectați preferințele utilizatorului și ale camerei, unitățile de temperatură, starea de afișare a barei de culori și afișarea filigranului Seek Thermal. Utilizați secțiunea Despre pentru a afla mai multe despre camera Seek Nano, aplicația Seek Nano și Seek Thermal.

Nota: Secțiunea Preferințe din pagina Setări nu va apărea decât dacă un Seek Nano 200 sau Seek Nano 300 este conectat în timp ce aplicația Seek Nano este deschisă.



Unități de temperatură

Celsius sau Fahrenheit



Căutați filigran termic

Activați/dezactivați Logo-ul Căutare termică



Bara de culori

Activați/Dezactivați bara de paletă de culori



Despre

Versiunea aplicației, informații despre cameră, licențe, termeni și condiții



Ghid de pornire rapidă

Link către Ghidul de pornire rapidă online



Thermal.com

Link către site-ul web al companiei Seek Thermal



Asistență pentru clienți

Link către pagina de asistență pentru clienți

Distribuitor european al Seek Thermal:

SUNEN Sp. z oo, 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Polonia


Infoline: +48587171236, e-mail:info@sunen.com

Snelle startgids voor Seek Nano

Welkom bij de officiële Seek Thermal Nano App! Laten we een paar minuten de tijd nemen om snel de basis van de app door te nemen en te leren hoe u uw warmtecamera gebruikt.

De app starten

Installeer de Seek Nano-app uit de Apple of Google Play Store op uw smart device.




Apple-appwinkel



Google Play-winkel


Zodra de app is geïnstalleerd, opent u deze of sluit u uw Seek Nano aan.



Opmerking: De Seek Nano camera werkt NIET met de oude 'Seek Thermal' App. Ook zal de Nano App zonder een Seek Nano camera alleen het 'Plug In Camera' animatiescherm tonen

App-functies

App-functies verschijnen op de hoofdpagina van het app-scherm zodra een Seek Nano is aangesloten.



Instellingen

Cameravorkeuren en klantbronnen



Pip

Foto en foto van de daglichtcamera op het slimme apparaat



Galerij

Opent de Seek Nano Media Gallery



Media vastleggen

Foto's maken, video-opnames starten en stoppen





Camera-hulpmiddelen

Verander kleurenpaletten, voeg een centrale plek toe en geef hoge en lage plekken weer

Camera-hulpmiddelen

Verander kleurenpaletten, voeg een centrale plek toe en geef hoge en lage plekken weer



Kleurenpaletten

Kies uit zeven kleurenpaletten om het warmtebeeld in te kleuren



Plek

Geeft de temperatuur weer in het midden van de afbeelding





Hoog - Laag

Geeft de minimum- en maximumtemperaturen in de scène weer

Mediagalerij

Bekijk gemaakte foto's en speel video-opnames af. Klik op een afbeelding of video om deze in de galerij te openen voor afspelen of om een afbeelding of video te delen.




Deel

Verstuur of deel een afbeelding of video die is opgeslagen in de Mediagalerij

Instellingen


Selecteer gebruikers- en cameravorkeuren, temperatuureenheden, weergavestatus van de kleurenbalk en weergave van het Seek Thermal-watermerk. Gebruik het gedeelte Over om meer te weten te komen over de Seek Nano-camera, Seek Nano-app en Seek Thermal.

Opmerking: Het gedeelte Voorkeuren op de pagina Instellingen wordt alleen weergegeven als een Seek Nano 200 of Seek Nano 300 is aangesloten en de Seek Nano-app is geopend.



Temperatuur eenheden

Celsius of Fahrenheit



Zoek thermisch watermerk

Schakel het Seek Thermal-logo in/uit




Kleurenbalk

Kleurenpaletbalk in-/uitschakelen



Over

App-versie, camera-info, licenties, algemene voorwaarden



Snelstartgids

Link naar online Snelstartgids



Thermisch.com

Link naar de website van Seek Thermal



Klantenservice

Link naar de pagina Klantenservice

Europese distributeur van Seek Thermal:

SUNEN Sp. z oo, 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Polen


Infolijn: +48587171236, e-mail: info@sunen.com

Søg Nano Quick Start Guide

Velkommen til den officielle Seek Thermal Nano-app! Lad os bruge et par minutter på hurtigt at gå gennem det grundlæggende i appen og lære, hvordan du bruger dit termiske kamera.

Start af appen

Installer Seek Nano-appen fra Apple eller Google Play Store på din smartenhed.




Apple App Store



Google Play Butik


Når den er installeret, åbn appen, eller sæt blot din Seek Nano i.



Note: Seek Nano-kameraet fungerer IKKE med den gamle 'Seek Thermal'-app. Uden et Seek Nano-kamera vil Nano-appen også kun vise 'Plug In Camera'-animationsskærmen

App funktioner

Appfunktioner vises på appskærmens hovedside, når en Seek Nano er vedhæftet.




Indstillinger

Kamerapræferencer og kundersressourcer



PiP

Billede og billede af dagslyskameraet på smartenheden



Galleri

Åbner Seek Nano Media Gallery



Medieoptagelse

Tag billeder, start og stop videooptagelser





Kameraværktøjer

Skift farvepaletter, tilføj et midterpunkt, og vis High - Low-pletter

Kameraværktøjer

Skift farvepaletter, tilføj et midterpunkt, og vis High - Low-pletter



Farvepaletter

Vælg mellem syv farvepaletter for at farvelægge det termiske billede



Sted

Viser temperaturen i midten af billedet





Høj - Lav

Viser minimum og maksimum temperaturer i scenen

Mediegalleri

Se optagne billeder og afspil videooptagelser. Klik på et billede eller en video for at få det frem i galleriet til afspilning eller for at dele et billede eller en video.




Dele

Send eller del et billede eller en video, der er gemt i mediegalleriet

Indstillinger


Vælg bruger- og kamerapræferencer, temperaturenheder, visningstilstand for farvebjælken og visning af Seek Thermal-vandmærket. Brug sektionen Om for at lære mere om Seek Nano-kameraet, Seek Nano-appen og Seek Thermal.

Note:Sektionen Præferencer på siden Indstillinger vises ikke, medmindre en Seek Nano 200 eller Seek Nano 300 er tilsluttet, mens Seek Nano-appen er åben.



Temperaturenheder

Celsius eller Fahrenheit



Søg termisk vandmærke

Tænd/sluk Seek Thermal Logo



Farvebjælke

Slå farvepaletbjælken til/fra



Om

Appversion, kameraoplysninger, licenser, vilkår og betingelser



Hurtig startvejledning

Link til online Quick Start Guide



Thermal.com

Link til Seek Thermals hjemmeside



Kundesupport

Link til kundesupportsiden

Europæisk distributør af Seek Thermal:

SUNEN Sp. z oo, 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Polen


Infoline: +48587171236, e-mail:info@sunen.com

Sök Nano Snabbstartguide

Välkommen till den officiella Seek Thermal Nano-appen! Låt oss ta några minuter för att snabbt gå igenom grunderna i appen och lära oss hur du använder din värmekamera.

Startar appen

Installera Seek Nano-appen från Apple eller Google Play Store på din smarta enhet.




Apple App Store



Google Play Butik


När den är installerad öppnar du appen eller kopplar helt enkelt in din Seek Nano.



Notera: Seek Nano-kameran fungerar INTE med den gamla "Seek Thermal"-appen. Utan en Seek Nano-kamera kommer Nano-appen bara att visa animationsskärmen "Plug In Camera".

Appens funktioner

Appfunktioner visas på appskärmens huvudsida när en Seek Nano har bifogats.




Inställningar

Kamerainställningar och kundresurser



PiP

Bild och bild på dagsljuskameran på den smarta enheten



Galleri

Öppnar Seek Nano Media Gallery



Mediafångst

Ta foton, starta och stoppa videoinspelningar





Kameraverktyg

Ändra färgpaletter, lägg till en mittpunkt och visa hög - låg punkter

Kameraverktyg

Ändra färgpaletter, lägg till en mittpunkt och visa hög - låg punkter



Färgpaletter

Välj mellan sju färgpaletter för att färglägga värmebilden



Fläck

Visar temperaturen i mitten av bilden





Hög - Låg

Visar lägsta och högsta temperaturer i scenen

Mediegalleri

Visa tagna bilder och spela upp videoinspelningar. Klicka på en bild eller video för att visa den i galleriet för uppspelning eller för att dela en bild eller video.




Dela

Skicka eller dela en bild eller video lagrad i mediegalleriet

Inställningar

Välj användar- och kamerainställningar, temperaturenheter, visningstillstånd för färgfältet och visning av Seek Thermal-vattenstämpeln. Använd avsnittet Om för att lära dig mer om Seek Nano-kameran, Seek Nano-appen och Seek Thermal.

Notera: Avsnittet Inställningar på sidan Inställningar kommer inte att visas om inte en Seek Nano 200 eller Seek Nano 300 är ansluten medan Seek Nano-appen är öppen.



Temperaturenheter

Celsius eller Fahrenheit



Sök termiskt vattenstämpel

Slå på/av Sök termisk logotyp




Färgfält

Slå på/av färgpalettfältet



Om

Appversion, kamerainformation, licenser, villkor



Snabbstartguide

Länk till snabbstartsguide online



Thermal.com

Länk till Seek Thermals hemsida



Kundsupport

Länk till kundsupportsidan

Europeisk distributör av Seek Thermal:

SUNEN Sp. z oo, 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Polen


Infolinje: +48587171236, e-post:info@sunen.com

Katso Nanon pika-aloitusopas

Tervetuloa viralliseen Seek Thermal Nano -sovellukseen! Käytetään muutama minuutti nopeasti sovelluksen perusteiden läpi ja opitaan käyttämään lämpökameraa.

Sovelluksen käynnistäminen

Asenna Seek Nano App Applesta tai Google Play Kaupasta älylaitteeseesi.




Apple App Store



Google Play Kauppa


Kun olet asentanut, avaa sovellus tai liitä Seek Nano -laitteesi.



Huomautus: Seek Nano -kamera EI toimi vanhan Seek Thermal -sovelluksen kanssa. Lisäksi ilman Seek Nano -kameraa Nano App näyttää vain Plug In Camera -animaationäytön

Sovelluksen ominaisuudet

Sovellusominaisuudet näkyvät sovellusnäytön pääsivulla, kun Seek Nano on liitetty.




Asetukset

Kameran asetukset ja asiakasresurssit



PiP

Kuva ja Kuva päivänvalokamerasta älylaitteella



Galleria

Avaa Seek Nano Media Galleryn



Median sieppaus

Ota valokuvia, aloita ja lopeta videonauhoitus





Kameran työkalut

Vaihda väripaletteja, lisää keskipiste ja näytä High - Low spots

Kameran työkalut

Vaihda väripaletteja, lisää keskipiste ja näytä High - Low spots



Väripaletit

Valitse seitsemästä väripaletista lämpökuvan värittämiseksi



Kohta

Näyttää lämpötilan kuvan keskellä





Korkea - Matala

Näyttää kohtauksen minimi- ja maksimilämpötilan

Mediagalleria

Katsele otettuja valokuvia ja toista videotallenteita. Napsauta kuvaa tai videota tuodaksesi sen galleriaan toistettavaksi tai jakaaksesi kuvan tai videon.




Jakaa

Lähetä tai jaa Mediagalleriaan tallennettu kuva tai video

Asetukset


Valitse käyttäjän ja kameran asetukset, lämpötilayksiköt, väripalkin näyttötila ja Seek Thermal -vesileiman näyttäminen. Tietoja-osiosta saat lisätietoja Seek Nano -kamerasta, Seek Nano -sovelluksesta ja Seek Thermalista.

Huomautus:Asetukset-sivun Asetukset-osio ei tule näkyviin, ellei Seek Nano 200 tai Seek Nano 300 ole yhdistetty Seek Nano -sovelluksen ollessa auki.



Lämpötilayksiköt

Celsius tai Fahrenheit



Etsi lämpövesileima

Ota Seek Thermal -logo käyttöön/pois päältä



Väripalkki

Kytke päälle/pois väripalettipalkki



Noin

Sovellusversio, kameran tiedot, lisenssit, käyttöehdot



Pika-aloitusopas

Linkki online-pika-aloitusoppaaseen



Thermal.com

Linkki Seek Thermalin verkkosivuille



Asiakastuki

Linkki asiakastukisivulle

Seek Thermalin eurooppalainen jakelija:

SUNEN Sp. z oo, 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Puola


Infopuhelin: +48587171236, sähköposti:info@sunen.com

Søk Nano Hurtigstartguide

Velkommen til den offisielle Seek Thermal Nano-appen! La oss bruke noen minutter på å gå raskt gjennom det grunnleggende i appen og lære hvordan du bruker det termiske kameraet ditt.

Starter appen

Installer Seek Nano-appen fra Apple eller Google Play Store på smartenheten din.




Apple App Store



Google Play Butikk


Når den er installert, åpne appen eller plugg inn Seek Nano.



Note: Seek Nano-kameraet vil IKKE fungere med den gamle "Seek Thermal"-appen. Uten et Seek Nano-kamera vil Nano-appen også bare vise "Plug In Camera"-animasjonsskjermen

App-funksjoner

Appfunksjoner vises på hovedsiden av appskjermen når en Seek Nano er festet.




Innstillinger

Kamerapreferanser og kunderessurser



PiP

Bilde og bilde av dagslyskameraet på smartenheten



Galleri

Åpner Seek Nano Media Gallery



Mediefangst

Ta bilder, start og stopp videoopptak





Kameraverktøy

Endre fargepaletter, legg til et midtpunkt, og vis høy-lav-punkter

Kameraverktøy

Endre fargepaletter, legg til et midtpunkt, og vis høy-lav-punkter



Fargepaletter

Velg mellom syv fargepaletter for å fargelegge det termiske bildet



Flekk

Viser temperaturen i midten av bildet





Høy - Lav

Viser minimums- og maksimumstemperaturer i scenen

Mediegalleri

Se tatt bilder og spill av videoopptak. Klikk på et bilde eller en video for å få det opp i galleriet for avspilling eller for å dele et bilde eller en video.




Dele

Send eller del et bilde eller en video som er lagret i mediegalleriet

Innstillinger

Velg bruker- og kamerapreferanser, temperaturenheter, visningstilstand for fargelinjen og visning av Seek Thermal-vannmerket. Bruk Om-delen for å lære mer om Seek Nano-kameraet, Seek Nano-appen og Seek Thermal.

Note:Innstillinger-delen av Innstillinger-siden vil ikke vises med mindre en Seek Nano 200 eller Seek Nano 300 er tilkoblet mens Seek Nano-appen er åpen.



Temperaturenheter

Celsius eller Fahrenheit



Søk etter termisk vannmerke

Slå på/av Seek Thermal-logoen




Fargelinje

Slå fargepalettlinjen på/av



Om

Appversjon, kamerainformasjon, lisenser, vilkår og betingelser




Hurtigstartguide

Link til online hurtigstartguide



Thermal.com

Link til Seek Thermals nettside



Kundestøtte

Link til kundestøttesiden

Europeisk distributør av Seek Thermal:

SUNEN Sp. z oo, 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Polen


Infolinje: +48587171236, e-post:info@sunen.com

Краткое руководство пользователя Seek Nano

Добро пожаловать в официальное приложение Seek Thermal Nano! Давайте уделим несколько минут, чтобы быстро ознакомиться с основами приложения и научиться пользоваться вашей тепловизионной камерой.

Запуск приложения

Установите приложение Seek Nano из Apple или Google Play Store на свое смарт-устройство.




Магазин приложений Apple



Магазин Google Play


После установки откройте приложение или просто подключите Seek Nano.



Примечание: Камера Seek Nano НЕ будет работать со старым приложением Seek Thermal. Кроме того, без камеры Seek Nano приложение Nano будет показывать только экран анимации «Подключите камеру»

Возможности приложения

Функции приложения появятся на главной странице экрана приложения после подключения Seek Nano.



Настройки

Настройки камеры и ресурсы для клиентов



ПиП

Фотография и изображение дневной камеры на смарт-устройстве



Галерея

Открывает галерею Seek Nano Media



Захват медиа

Делайте фотографии, начинайте и останавливайте видеозапись




Инструменты для камеры

Измените цветовые палитры, добавьте центральную точку и отобразите высокие и низкие точки.

Инструменты для камеры

Измените цветовые палитры, добавьте центральную точку и отобразите высокие и низкие точки.



Цветовые палитры

Выберите одну из семи цветовых палитр для раскрашивания теплового изображения.



Место

Отображает температуру в центре изображения





Высокий - Низкий

Отображает минимальную и максимальную температуру в сцене

Медиа Галерея

Просмотр захваченных фотографий и воспроизведение видеозаписей. Нажмите на изображение или видео, чтобы открыть его в галерее для воспроизведения или поделиться изображением или видео.




Делиться

Отправьте или поделитесь изображением или видео, хранящимся в Медиагалерее

Настройки


Выберите настройки пользователя и камеры, единицы измерения температуры, состояние отображения цветовой полосы и отображение водяного знака Seek Thermal. Используйте раздел «О нас», чтобы узнать больше о камере Seek Nano, приложении Seek Nano и Seek Thermal.

Примечание: Раздел «Настройки» на странице настроек не будет отображаться, если Seek Nano 200 или Seek Nano 300 не подключены и приложение Seek Nano открыто.




Единицы измерения температуры

Цельсий или Фаренгейт



Искать термальный водяной знак

Включить/выключить поиск термального логотипа




Цветовая полоса

Включить/выключить панель цветовой палитры



О

Версия приложения, информация о камере, лицензии, положения и условия




Краткое руководство пользователя

Ссылка на онлайн-руководство по быстрому старту



Thermal.com

Ссылка на сайт Seek Thermal



Поддержка клиентов

Ссылка на страницу поддержки клиентов

Европейский дистрибьютор Seek Thermal:

СУНЕН СП. з оо, 81-530 Гдыня, ул. Вроцлавская 114, Польша

Информационная линия: +48587171236, электронная почта: info@sunen.com